

Diverflow System

Pascal

Nagyhatású savas tisztítószer
CIP-rendszerű berendezésekhez

A termék leírása:

Alacsony habzású, nagyhatású, salétromsav-alapú tisztítószer, mely az élelmiszer- és italipar területén a CIP-tisztításhoz alkalmazható

Hatása:

A Pascal vízkőoldó, emulgáló hatású tisztítószer. A szerves lerakódásokat oldja, a szerves alkotókat oxidatív úton távolítja el. Kiválóan alkalmas a kalcium oxalát (sörkő) eltávolítására. Oldata könnyen és maradéktalanul leöblíthető a tisztított felületről.

Alacsony habzású, jól alkalmazható magas nyomáson is. Nem párolog; megfelelő automatikus adagolású és ellenőzött rendszerekhez.

Felhasználási terület:

A Pascal alkalmas mindennemű szerves lerakódás, mint pl. vízkő, tejkő, sörkő eltávolítására, párologtatók, csővezetékek, szeparátorok és tartályok felületéről.

A használati utasítás betartása mellett a Pascal oldat alumínium, ötvözött acélok, üveg, zománc és műanyag bélésű tartályok tisztítására is alkalmas.

Az alumínium és ötvözött acél felületeket passziválja (pl.: CIP tisztításnál és palackmosásnál).

A használati utasításban megadott hőmérséklet- és koncentráció értékeket túllépni nem szabad. 80 °C feletti hőmérséklet alkalmazása azért is kerülendő, mivel ez a tömítések élettartamát is csökkenti.

Használati utasítás:

A Pascal kifejezetten CIP tisztításhoz alkalmazható szer 0,5 - 3,0% w/w (0,24-2,3% v/v) koncentrációban, a szennyeződéstől függően.

A szert alaposan le kell öblíteni minden élelmiszerrel érintkező felületről!

VA5

Adatok:

Megjelenés:	tiszta, színtelen folyadék
Sűrűség 20 °C-on:	1,31
pH (1%-os oldat):	1
Kémiai oxigénigény:	nincs
Nitrogéntartalom:	112g/kg
Foszfortartalom:	nincs

Figyelmeztetés

A Pascal salétromsav-tartalmú, tömény állapotban erősen maró, mérgező anyag. Szembe, bőrre, ruhára jutását, illetve belélegzését kerülnünk el. A vele dolgozókat a savas anyag kezelésére ki kell oktatni és az előírt védőeszközökkel (gumikesztyű, saválló védőruha, védőszemüveg, stb.) el kell látni.

A szembe jutott anyagot bő vízzel mossuk ki és a sérültet vigyük orvoshoz.

A Pascallal szennyezett ruhát haladéktalanul le kell vetni, az érintett bőrfelületet szappanos vízzel le kell mosni.

A tárolóedényt légmentesen zárva, hűvös helyen tároljuk.